

NÁVOD NA POUŽITÍ kapilárních manometrů



➤ Popis a způsob použití

Kapilární manometry jsou určeny pro všechny aplikace, kde místo měření není totožné s místem odečtu hodnoty tlaku. Nejčastější použití je pro bojler, kotle, topné systémy a všechny aplikace, kde je zapotřebí měření tlaku. Provedení kulaté průměru 37mm, 40mm, 52mm nebo čtvercové 37x37mm montážní- 42x42mm včetně límce, 45x45mm montážní- 48x48mm včetně límce.

Kapilární manometr je složen z tlakoměrného systému a hlavice. Hlavice manometru se skládá z pouzdra a průzoru z umělé hmoty chránící ukazovatel, číselník se stupnicí a pružný měřicí člen. Měřicí systém je v hlavici ukončen pružným měřicím členem, který přenáší výchylku pružného měřicího členu na ukazovatel udávající hodnotu měřeného tlaku na stupnici vyznačené na číselníku. Manometry je možno použít k měření tlaku v měřicím rozsahu 0-4bar, 0-6bar. Měřená hodnota tlaku nesmí překročit max. hodnotu měřicího rozsahu. Manometr je možno použít k měření tlaku v jakékoliv poloze. Hlavice manometru může být umístěna do prostředí s max. teplotou 60°C.

➤ Montáž

Montáž manometru se provádí nasunutím hlavice do otvoru. Po připojení tlakoměrného systému ke zdroji tlaku je manometr připraven k provozu. Připojení se provádí připojovacím čepem se závitem G1/4, nebo M14x1 upevňovacím klíčem č.14.

➤ Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být bez chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S manometry je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů.

Zabalené manometry musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70% a teplotou -5°C až 50°C, bez náhlých tepelných změn.

➤ Likvidace

Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

➤ Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady kapilárních manometrů odstraňuje výhradně výrobce.

➤ Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníku.

➤ Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný manometr reklamujte u prodávajícího. Reklamáce manometrů je uznána v případě, kdy jsou splněny podmínky a to :

- předložený záruční list reklamovaného manometru,
- faktura zaplaceného manometru,
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž.