

Návod na použití hydraulického trojcestného kulového kohoutu



► Popis a způsob použití

Hydraulické kulové kohouty 3-cestné se nejčastěji používají při rozvodu hydraulické kapaliny jako regulační armatura. Materiál kulového kohoutu je ocel nebo nerez, materiál koule je ponikovaná ocel nebo nerez. Jsou vyráběny ve dvou provedeních a to s otevřeným „T“ nebo zavřeným „L“. Pro typ „L“ znamená střední poloha „vše zavřeno“, rozsah otáčení pákou je 90°. Pro typ „T“ znamená střední poloha páky „vše propojeno“, rozsah otáčení pákou je 180°.

► Montáž

Hydraulické kohouty mají připojení závitové typ KHB (G, NPTzávit.), KHB LR, KHB SR(M závit). Montáž se provádí dle hlavních technických předpisů (EN 837-1,2,3). Správné a bezpečné utěsnění kohoutů se závitem se

provádí pomocí plochého těsnění(NBR, FPM)mezi dosedací plochou závitů ohoutu a jeho protikusů. Síla potřebná k dotažení je individuální dle konkrétního závitů a je uvedena v příslušných technických normách. Dotahování kohoutu je nutno provádět vždy pomocí příslušného klíče dle velikosti závitů.

► Přijatelné okolí a pracovní teplota

Pracovní a okolní teplota je -25°C až 100°C, -30°C až 170°C.

► Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být bez chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S kohouty je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů.

Zabalené kohouty musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70% a teplotou -5°C až 50°C, bez náhlých tepelných změn.

► Likvidace

Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin

► Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady kulového kohoutu odstraňuje výhradně výrobce.

► Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníku.

► Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný kulový kohout

reklamujte u prodávajícího. Reklamace kohoutu je uznána v případě, kdy jsou splněné podmínky a to :

- předložený záruční list reklamovaného kohoutu,
- faktura zaplaceného kohoutu,
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž

